

# Prisco®

## PRODUCT INFO

**QUESTAR®**

**CTP 162**

**Concentré de mouillage**

(Jadis Prisco® 162-51B)



**Description du produit:** le concentré pour mouillage **Questar CTP 162** est un concentré de solution de mouillage compatible avec la plupart des plaques CTP thermiques et adapté à l'utilisation sur des presses à feuille. **Questar CTP 162** combine les dernières innovations dans la technologie de mouillage dans un concentré facile à l'emploi. Sa large propriété en effet tampon est recommandée dans les qualités d'eau avec un haute/moyenne concentration en carbonates d'hydrogène (>250mg/L HCO<sup>3</sup>).

### Avantages:

- Compatible avec la plupart des plaques CTP thermiques
- Préviens le filage de la plaque et le voilage de ses contours en contre-pression
- Une large propriété en effet tampon le rend valable pour la plupart des qualités d'eau
- Elimine de façon efficace la croissance de moisissures
- Elimine la nécessité d'alcool ou de substituts d'alcool
- Evite les montés en encre sur la batterie du mouillage
- Améliore le séchage de l'encre

**Utilisation:** ajouter 5 à 8% de **Questar CTP 162** pour obtenir un pH d'environ 4.4 à 5.0. Une fois le niveau optimal déterminé, mesurer la conductibilité pour constituer une référence lors de la préparation de nouvelles doses de solution de mouillage prêtes à l'emploi.

Code produit: **HD65**

**LIRE LA FICHE TECHNIQUE DE SECURITE AVANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT**

**Conditionnement:** Bouteilles en plastique de 5 litres (4 par carton) Bidons de 25 litres  
Fûts de 200 litres

**NOTE:** des pompes en plastique sont nécessaires pour les fûts de 200 litres.

INT02/07

### PRINTERS' SERVICE

26 Blanchard Street  
Newark, New Jersey 07105  
(212) 962-6565 • (973) 589-7800  
FAX (973) 589-3225  
www.prisco.com

### PRISCO EUROPE LTD. (UK)

Suite 46 Hammercin House  
Hookstone Avenue  
Harrogate, N. Yorkshire HG2 8ER  
44(0)1423-810 320  
FAX: 44(0)1423-810 319  
ajlord@prisco.co.uk

### PRISCO EUROPE Bvba. (Continent)

Menenstraat 50  
B-8560 Wevelgem (Belgium)  
32(0)56 404 182  
FAX: 32(0)56 404 183  
office@prisco-europe.com

